

Operating Instructions




1. Insert the microphone cable into the microphone terminal.
2. Turn the switch to "ON" position and adjust the volume on the mixer or mixing amplifier.
3. Turn off the microphone by turning the switch to "OFF" position.

Handling precautions

- To minimize feedback, place the microphone so that unwanted sound sources, such as monitors and loudspeakers, are directly behind it. Feedback is produced when the signal from the microphone is amplified and picked up again from the speaker. The signal continues to amplify and produces unpleasant noise, which can damage your speakers.
- Do not drop, hit or apply strong pressure to the microphone. Warranty won't cover damages due to improper handling of the microphone.

Specification

Type	Dynamic
Polar pattern	Cardioid
Impedance	600 Ω @ 1 kHz
Sensitivity	-52.5 dBV/Pa (2.37 mV/Pa) @ 1 kHz
Frequency response	50 - 16 000 Hz
Connector	3-pin XLR
Housing	Metal, black



Käyttöohjeet




1. Kytke mikrofonikaapeli mikrofonin XLR-liitintään.
2. Kytke mikrofoni päälle käänämällä kytkin "ON" -asentoon ja säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta mikseristä tai mikserivahvistimesta.
3. Kytke mikrofoni pois päältä käänämällä kytkin "OFF" -asentoon.

Mikrofonin käsittely

- Vähentääksesi mikrofoniäänen kiertoa, aseta mikrofoni niin että kaiuttimet ovat mikrofonin takana. Äänen kiertoa esiintyy, kun mikrofoni poimii kaiuttimista tulevan äänen ja syöttää äänen takaisin vahvistimelle. Ääni jatkaa vahvistumista ja aiheuttaa kovaa vinkumista tai ulvomista kaiutimesta, joka voi vahingoittaa kaiutinta.
- Älä pudota tai lyö mikrofonia. Iskut voivat vahingoittaa mikrofonin kapselia. Takuu ei korvaa mikrofonin väärästä käytöstä aiheutuneita rikkoutumisia.

Tekniset tiedot

Typpi	Dynaaminen
Suuntakuvio	Herttakuvio
Impedanssi	600 Ω @ 1 kHz
Herkkyys	-52,5 dBV/Pa (2,37 mV/Pa) @ 1 kHz
Taajuusvaste	50 - 16 000 Hz
Liitintä	3-napainen XLR
Runko	Metallinen, musta



Использование микрофона

1. Вставьте штекер микрофона в микрофонное гнездо.
2. Переведите выключатель микрофона в положение "ON" ("Вкл.") и отрегулируйте громкость микрофона на усилителе.
3. При передаче микрофона другому человеку или после окончания использования переведите выключатель микрофона в положение "OFF" ("Выкл.").

Меры предосторожности

- Если головка микрофона закрыта рукой или микрофон поднесен близко к колонке, то может появиться высокочастотный звук, который вызван тем, что микрофон улавливает звук от колонок. Чтобы избежать этого, для начала уменьшите громкость, потом расположите микрофон так, чтобы он не был направлен на колонки и чтобы между ним и колонками было достаточное расстояние.
- Микрофон – чувствительное оборудование. Не допускайте его падений, ударов и не прилагайте чрезмерных усилий при его использовании.
- Не храните микрофон в местах с повышенной температурой или влажностью.

Спецификации

Тип динамический микрофон

Направленность односторонний



Импеданс 600 Ω @ 1 кГц

Чувствительность -52.5 дБВ/Па (2.37 мВ/Па) @ 1 кГц

Частотный отклик 50 - 16 000 Гц

Муфта 3-контактный XLR

Рамка Металл, черный



WWW.MADBOY-AUDIO.COM
